

L'assistance d'une personne "*aide*" pour tenir le cadre pendant que vous l'installez est vivement conseillée. L'aide veillera à ce que le cadre ne tombe pas lors de sa manipulation

Fixation par équerres:

1. Le cadre est pré-percé sur une face pour permettre de visser rapidement les équerres.
2. Bien serrer les équerres sur le cadre sans forcer car vous risquez d'abîmer le filetage du tube.
3. Positionner le cadre à l'emplacement souhaité : centrer le cadre en hauteur et en largeur.
4. Marquer l'emplacement des trous à faire sur une paroi, percer et visser les 2 premières équerres contre la paroi latérale
5. Marquer l'emplacement des trous à faire sur la seconde paroi, percer et visser les deux équerres.
6. NB: vous pouvez ajuster la position du cadre avant de serrer complètement les équerres contre les murs

Fixation « sans trous »

Il est indispensable que les deux parois latérales soient bien parallèles et en face l'une de l'autre. Un revêtement rugueux assurera une meilleure tenue en place du cadre

1. Visser les 4 pieds fournis avec le cadre dans les angles ou dans les rivets qui se trouvent sur les montants latéraux (installation plus facile) – laisser environ 6 mm. de filetage entre le patin en caoutchouc et le cadre.
2. Positionner le cadre à l'emplacement souhaité : centrer le cadre en hauteur et en largeur.
3. Dévisser les pieds noirs pour mettre le cadre sous pression contre les parois. L'utilisation de pinces-étau pour desserrer les pieds peut s'avérer utile ; au besoin, tirer la barre horizontale en son milieu afin d'utiliser l'effet arc du cadre pour pouvoir mettre les pieds sous pression contre les murs.
4. Bien tester la fixation du cadre contre les parois en serrant chaque côté et en le tirant/poussant pour s'assurer que chaque pied soit solidement fixé à la paroi latérale.
5. Contrôler régulièrement l'installation du cadre.